

Paso 1: Desempaque

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.

- Altavoz portátil Canz
- Cable de carga USB
- Cable de audio de 3.5 mm


Para obtener mayor información acerca del nuevo altavoz Canz, consulte la Guía del usuario.

Si tiene preguntas sobre este producto, visite 808Headphones.com o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo por el 1-800-732-6866.

Paso 2: ¡Cárguelo!

Antes de comenzar a utilizar su altavoz Canz, necesitará cargar la batería integrada.

Acople el cable de carga USB incluido al conector DC IN ubicado en la parte posterior del altavoz.



Acople el otro extremo del cable de carga al suministro de alimentación USB (tal como una computadora o cargador USB).

El indicador de carga ubicado en la parte posterior del altavoz se iluminará mientras el altavoz se esté cargando. Se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.



Paso 3: Enciéndalo

El interruptor ON/OFF se encuentra ubicado en la parte inferior del altavoz. Colóquelo en la posición ON para encender el altavoz.



El altavoz emitirá un sonido y la luz indicadora PAIR en la parte frontal del altavoz comenzará a parpadear.



Paso 4: Sincronice + Conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo.

Asegúrese que la luz indicadora PAIR en la parte frontal del altavoz esté parpadearo rápidamente. (De lo contrario, mantenga oprimido el botón PAIR hasta que el altavoz emita un sonido.)



Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con este altavoz Canz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse al dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, mantenga oprimido el botón PAIR del altavoz hasta que el altavoz emita un sonido.

Seleccione CANZ de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione "Scan" en el menú de Bluetooth de su teléfono).



El altavoz emite un sonido cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. La luz indicadora PAIR en la parte frontal del altavoz se enciende de color azul continuo.



Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector LINE IN del altavoz Canz cuando está intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth de Canz funciona a un alcance de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas conectándose al altavoz Canz, acérquese más.
- Asegúrese que su dispositivo sea compatible con la transferencia de audio A2DP.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice "0000".

Paso 5: Reproduzca música

Ajuste el volumen del dispositivo al 50% para escuchar música.

Aviso: Esto permite asegurarse que el sonido que emita el altavoz cuando comience la canalización no sea demasiado alto.

Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.


Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de volumen de su teléfono.



Uso de la entrada Line In

Utilice el cable de audio de 3.5 mm incluido con el altavoz Canz para conectar la salida de audio del dispositivo a la entrada de audio LINE IN ubicada en la parte posterior del altavoz. El altavoz cambia automáticamente a audio LINE IN.

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector LINE IN del altavoz.



Recorrido del altavoz Canz

Panel posterior

El conector LINE IN le permite conectar un dispositivo de audio directamente al altavoz Canz utilizando el cable de audio de 3.5 mm suministrado.



El conector DC IN se conecta al cable de carga USB suministrado para recargar la batería del altavoz.

La luz indicadora CHARGE muestra el estado de la carga del altavoz: iluminado mientras se carga, apagado cuando está cargado (o desenchufado).

Panel frontal

El botón PAIR pone al altavoz en el modo de sincronización para conectarse a un nuevo dispositivo Bluetooth, tal como un teléfono inteligente.



La luz indicadora PAIR muestra el estado del altavoz:

- parpadeo rápido mientras se lleva a cabo la sincronización
- parpadeo lento mientras se lleva a cabo la reconexión
- parpadeo bien lento cuando se encuentra desconectado y en modo de espera
- continuo cuando está sincronizado
- apagado cuando el altavoz se encuentra apagado (o cuando el conector LINE IN se encuentra en uso).

Parte inferior del altavoz

El interruptor ON OFF enciende y apaga el altavoz.

